

JETACCESS®

БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLUETOOTH-НАУШНИКИ

WBS-30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!!! Условия хранения и эксплуатации

- Устройство не должно подвергаться попаданию в него влаги [капель воды, брызг и т.д.]. Не оставляйте наушники вблизи открытых источников воды [бассейн, раковина, ванная], а также вблизи сосудов с жидкостями [наполненные вазы, стаканы, чашки и прочие сосуды].
- В случае попадания влаги [жидкости] в устройство немедленно отключите зарядное устройство от сети питания [220V]. При попадании воды вытрите устройство сухой тканью и оставьте для высыхания в помещении с низкой влажностью при комнатной температуре. В случае выхода устройства из строя обратитесь в сервис центр.
- Не располагайте устройство вблизи открытых источников огня [камин, свечи, газовая плита].
- Запрещается пользование или хранение устройства вблизи [в зоне действия]:
 - магнитных полей,
 - вблизи источников нагрева [радиаторы, нагревательные приборы, в зоне прямого попадания солнечных лучей и т.д.],
 - в помещениях с повышенный уровень влажности [ванные комнаты, плавательные бассейны, сауны, бани и т.д.],
 - в помещениях с сильным уровнем загрязнения воздуха пылью,
 - на или вблизи объектов с сильной вибрацией, которая может передаваться на устройство.

Храните строго в местах недоступных для детей!!! При разрушении корпуса устройства его мелкие части могут представлять опасность для ребенка.



Внимание!!! Прослушивание музыки на максимальной громкости в течение длительного времени может причинить вред вашему слуху. Старайтесь воздерживаться от использования наушников на максимальной громкости.



Устройство локализовано, голосовые подсказки выполнены на Русском языке и не могут быть изменены.

Сохраняйте данную инструкцию на протяжении всего времени использования устройства. Для чистки устройства рекомендуется использование мягкой слегка увлажненной ткани. Строго запрещено использование для чистки устройства растворителей, кислот и прочих абразивных материалов.

Четкой соблюдением всех вышеизложенных рекомендаций позволит вам с удовольствием использовать устройство в течение всего срока службы. Приятного пользования! Наушники оборудованы встроенными литий-полимерными аккумуляторными батареями. При первом использовании необходимо произвести их полную зарядку поместив наушники внутрь коробки-кейса и подключив источник питания. При полной зарядке кейса его дисплей отображает «100». После полной зарядки аккумуляторов наушники рассчитаны на 2,5-3 часа автономной работы в режиме прослушивания музыки на средней громкости.

ВНИМАНИЕ!!! Для достижения максимальной эффективности работы встроенных аккумуляторов необходимо последовательно провести три полных цикла зарядки и разрядки при начале использования устройства. Для максимального продления срока эксплуатации рекомендуется производить полные циклы зарядки/разрядки аккумуляторных батарей как самих наушников, так и коробки-кейса.

ВНИМАНИЕ!!! Время службы аккумуляторных батарей напрямую зависит от условий эксплуатации, используемого с ними мобильного телефона, версии используемого в передающем устройстве Bluetooth оборудования, температурных условий. Аккумуляторная батарея не может быть заменена, самостоятельное ее извлечение строго запрещено.

Зарядка с помощью коробки-кейса

1. Подключите зарядный кабель из комплекта поставки к зарядному разъему Micro USB коробки кейса. Подключите USB разъем зарядного кабеля к зарядному устройству мобильного телефона (5V). (ЗУ не поставляется в комплекте!!!)
2. В течение процесса зарядки Дисплей на коробке-кейсе будет показывать текущий уровень заряда аккумулятора в процентах от 1 до 100, где 100 соответствует полной [100%-ой] зарядке аккумуляторной батареи. Время полной зарядки коробки-кейса зависит от характеристик используемого ЗУ и не является постоянным.
3. Когда на дисплее появится цифра «100» отключите коробку-кейс от зарядного устройства.

После полной зарядки коробки-кейса процедура перезарядки наушников происходит следующим образом:

1. Разместите наушники внутри коробки-кейса в их посадочные места так, чтобы контакты коробки совмещались с контактами на наушниках.
2. Зарядка наушников начнется незамедлительно, световой LED индикатор наушников будет гореть красным цветом. В процессе зарядки дисплей на Коробке-кейсе будет отображать уровень оставшегося у него заряда аккумулятора.
3. При достижении полного уровня заряда наушников Дисплей и LED индикатор наушников погаснут.

Индикация низкого уровня заряда наушников

При снижении уровня заряда наушников до критически малого уровня, они сигнализируют о низком уровне заряда звуковым сигналом или голосовой подсказкой. Поместите наушники в коробку-кейс для перезарядки.

Включение наушников

Нажатие и удержание в течение 3х секунд кнопки МФК производит включение наушника. Световой LED индикатор сигнализирует о включении кратковременной красной и синей вспышками.

Выключение наушников

Нажатие и удержание в течение 3х секунд кнопки МФК производит выключение наушника.

Световой LED индикатор сигнализирует о выключении трехкратным красным миганием, после чего наушник будет выключен.

Наушники оснащены системой энергосбережения, которая автоматически выключает наушник в случае если он не подключен [сигнал не поступает] к источнику подачи сигнала более 3х минут.

Bluetooth синхронизация

Перед началом использования наушников необходимо произвести их синхронизацию друг с другом, а также с источником сигнала [телефоном или другим Bluetooth передающим устройством].

Данная синхронизация производится один раз после чего наушники «запоминают» друг друга и последнее использованное устройство и синхронизируются автоматически.

1. Включите оба наушника и расположите их рядом друг с другом [не далее, чем 10–20 см]. Сразу после включения оба наушника автоматически перейдут в режим синхронизации друг с другом. При синхронизации световой LED индикатор одного наушника будет выключен [Второстепенный наушник], а световой LED индикатор второго наушника будет попеременно моргать красным и синим цветом [Основной наушник], что означает успешное завершение синхронизации. Если световые LED индикаторы обоих наушников продолжают мигать попеременно красным и синим цветом, значит синхронизация не состоялась. Выключите оба наушника и повторите процедуру. Если синхронизация не произведена в течение 3х минут, наушники отключатся автоматически.
2. Включите Bluetooth на своем телефоне [или другом Bluetooth передающем устройстве] и запустите поиск устройств для подключения [наушники должны быть расположены не дальше 1 метра от подключаемого устройства]. Выберите из списка устройств «WBS-30» и следуйте инструкциям своего телефона для завершения процесса подключения.
3. Звуковой сигнал [подсказка] сигнализирует о успешном подключении.

Важно помнить!!!

При удалении наушника более чем на 8 метров от передающего устройства сигнал будет потерян. Воспроизведение музыки прервано. Вернитесь в зону действия сигнала. Сигнал будет автоматически восстановлен. В некоторых случаях может произойти разрыв Bluetooth соединения и потеря связи с устройством. Произведите процесс подключения заново. При удалении наушников друг от друга на значительное расстояние синхронизация между ними может быть потеряна. В большинстве случаев при сближении они восстановят синхронизацию, в противном случае повторите процедуру синхронизации наушников заново. Для подключения наушников к новому передающему устройству необходимо повторить процедуру подключения. Важно помнить, что в случае нахождения ранее сопряженного устройства в зоне действия сигнала [до 15–20 метров] оно будет подключаться к наушникам в приоритете и подключить их к новому устройству не получится. В этом случае необходимо выполнить «сброс» соединения на ранее подключенном устройстве и только после этого подключать новое устройство.

Воспроизведение музыки

После завершения синхронизации и подключения передающего устройства наушники готовы к началу воспроизведения.

Управление на Второстепенном наушнике:

- короткое нажатие на кнопку МФК — воспроизведение\пауза,
- два коротких нажатия МФК — увеличение громкости,
- три коротких нажатия МФК — следующий трек,
- нажатие и удержание МФК 2 секунды — запуск голосовых помощников Siri\Android assistant.

Управление на Основном наушнике:

- короткое нажатие на кнопку МФК — воспроизведение\пауза,
- два коротких нажатия МФК — уменьшение громкости,
- три коротких нажатия МФК — предыдущий трек,
- нажатие и удержание МФК 2 секунды — запуск голосовых помощников Siri\Android assistant.

Внимание!!! Данные функции поддерживаются только при использовании телефона (передающего устройства) поддерживающего Bluetooth AVRCP profile . Некоторые устройства с «устаревшим» Bluetooth передающим оборудованием могут частично или полностью не поддерживать технологию TREV1 HMP 12E04 AIR используемую в работа беспроводных наушников.

Управление звонками [строго при поддержке TREV1 HMP 12E04 AIR]

- короткое нажатие на кнопку МФК во время входящего звонка — ответ на вызов,
- короткое нажатие на кнопку МФК во время разговора — отключение текущего вызова,
- нажатие и удержание МФК 2 секунды во время входящего звонка — отклонение входящего вызова.

Важно помнить!!!

Для корректной работы аккумуляторных батарей строго соблюдайте следующие требования:

- Производите перезарядку при внешней температуре в диапазоне 5– 35 градусов Цельсия.
- После полной зарядки батареи коробки-кейса, сразу отключаете ЗУ во избежание перегрева или воспламенения.
- Продолжение процесса зарядки в течение длительно времени после полной зарядки ведет к уменьшению емкости аккумулятора и снижению эффективности его работы.
- Полностью заряджайте батарею и затем используйте устройство до полной разрядки, только после этого снова производите зарядку. При постановке на зарядку не полностью разряженной батареи эффективность ее работы существенно снижается, в том числе это будет влиять на время автономной работы устройства.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наушники – 2 шт.
Кейс для зарядки и хранения – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Технические характеристики

Версия Bluetooth	5.1
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, HSP
Тип конструкции	вставные
Размер динамиков	8 мм
Минимальная частота	20 Гц
Максимальная частота	20 000 Гц
Радиус уверенного приема сигнала	10 м
Сопротивление [импеданс]	22 Ом
Чувствительность	100±3 дБ
Чувствительность микрофона	-42±3 дБ
Время работы	до 3 ч
Время работы в режиме ожидания	до 60 ч
Время зарядки наушников	1,5 ч
Тип аккумулятора	литий-полимерный
Емкость аккумулятора наушников	35 mAh
Емкость аккумулятора кейса	300mAh
Время зарядки кейса	2 ч
Размер наушника	30 x 15 x 10 мм
Вес наушника	7 г
Размер кейса	61 x 39 x 28 мм
Вес кейса	38 г

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция JETACCESS® постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговая марка: JETACCESS®

Изготовитель: CHINAOWL Co., Ltd

Чайнаоул Ко, Лтд, Билдинг 1, №4 Юанганг стрит, Ксин'ан Комьюнити, Чан'ан Таун, Донгуан, Китай.

Импортер: ООО «Террастеп». Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507

Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год Срок службы: 1 год Дата производства: август 2020

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР15.В.03334/20 от 17.04.2020

(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ36.В.00327/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует

требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца [юридического лица],
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением [трещины, повреждения];
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

Внимание! При падении с высоты на твердую поверхность [кафельная плитка и т.п.] корпус наушника может раскрыться. Предохраняйте наушник от падения во время резких движений и наклонов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации [продажи].
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации.



JETACCESS.RU

Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства

JETACCESS®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLUETOOTH – НАУШНИКИ	Наименование и адрес фирмы продавца
Модель WBS-30	Печать фирмы-продавца
Фирма-продавец _____	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца _____	ФИО и подпись продавца